Anleitung: DV4Mini auf einem Raspberry Pi OE7BSH

Präambel

Diese Anleitung wurde am 8. September 2015 nach aktuellen release Status (DV4Mini 1.4) erstellt. Nachdem der DV4Mini quasi "work in progress" ist, bitte auf entsprechende Adaptierungen zu achten.

Diese Anleitung basiert auf dem von der DMRplus-Entwicklergruppe bereit gestellten Image Raspi_B_260815_mono312.img.gz vom 26. Aug 2015 03:10.

Generelles

Im Zuge der Anleitung wird ein (fast) fertiges Image für einen Raspberry Pi auf eine SD-Karte geschrieben und anschließend der DV4Mini eingerichtet. Die aktuellen Images sind lauffähig auf den Raspberry Pi Varianten B, B+ und dem neuen 2B.

Download

Das aktuelle Image für den Raspberry Pi findet man unter <u>http://dv4m.ham-</u> <u>dmr.ch/V1.4/Linux/ARM/RaspberryPI_Images/</u>

Man lädt sich dort die Datei <u>Raspi B 260815 mono312.img.gz</u> herunter auf den eigenen Rechner.



Entpacken

Die herunter geladene Datei ist rund 2 GB groß, ist aber noch gepackt, kann also nicht direkt verwendet werden. Wir müssen die .gz-Datei zuerst entpacken. Hierzu verwenden wir zB das Programm 7-zip, zu finden unter <u>http://www.7-zip.de/</u>

🖬 7-Zip Dateimanager					- • ×
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?					
Hinzufügen Entpacken Überprüfen		Ka	opieren Verschi	eben Löschen	<mark>ា</mark> Eigenschaften
C:\Users\bernd\Desktop\		4			•
Name	Größe	Geändert am	Erstellt am	Letzter Zugriff	Attribu 🔶
PowerPoint 2013.Ink	2487 B	2014-04-11 23:52	2014-04-11 23:52	2014-04-11 23:52	
putty.exe	444 K	2009-12-30 19:44	2014-04-11 23:31	2014-04-11 23:31	
Raspi_B_230815_mono312.img.gz	1914 M	2015-08-24 18:30	2015-08-24 17:50	2015-08-24 17:50	

Nach dem Entpacken steht uns eine Image-Datei Raspi_B_230815_mono312.img (ohne .gz danach) zur Verfügung, die wir nun auf eine geeignete SD-Karte (mind. 8 GB, Class 10 empfohlen) schreiben können (bitte beachten, dass Windows teilweise die Dateiendungen ausblendet):



Datei auf (micro)-SD-Karte schreiben

Hierzu verwenden wir das Programm Win32diskImager, zu finden unter http://sourceforge.net/projects/win32diskimager/

Nach dem Starten des Win32DiskImagers wählen wir die oben entpackte IMG-Datei aus und geben als Bestimmungsort die entsprechende Speicherkarte an:

🤯 Win32 Disk Imager 🗌 🗌	Device
laspi_B_230815_mono312.img/Raspi_B_230815_mono312.img.in	19 📔 [G:\] 🔻
Copy MD5 Hash:	
Progress	
Version: 0.9.5 Cancel Read Write	Exit
Write data in 'Image File' to 'Device'	

Nach einem Klick auf "Write" und einer Warnung, dass die Karte überschrieben wird, startet der Schreibvorgang und wird durch ein "Write complete" als fertig angezeigt.

Wir können nun die (micro)-SD-Karte aus dem Rechner entfernen und in den Raspberry Pi geben.

Zugriff via SSH auf den Raspberry Pi

Wir könnten nunmehr via HDMI einen Monitor als auch via USB Mouse und Tastur anschließen. Komfortabler ist aber der Zugriff via SSH und in weiterer Folge mittels Remote desktop. Dazu wird hier geschildert, wie man sich mittels SSH auf den Raspberry verbindet und in weiterer Folge den remote desktop installiert.

Zuerst müssen wir die IP-Adresse des Raspberry Pis in unserem Netzwerk ermitteln, dazu am besten im jeweiligen Router nachschauen (hier am Beispiel eines AON-Routers, der Raspberry hat im Beispiel die Adresse 10.0.0.239, im eigenen Router müsste man nach dem Hostname raspberrypi Ausschau halten):

0-0	dvmini1	
	Informationen	
	Status:	Aktiv
	Тур:	Generic Device
	Verbunden mit:	ethport3 (Ethernet)
	Adressierung	
	Physische Adresse:	b8:27:e
	IP-Adresszuweisung:	Statisch
	IPv4-Adresse:	10.0.239
	IPv6-Adresse:	
	Gemeinsame Nutzu	ıng der Verbindung
	Diesem Gerät ist kein Sp	iel oder Dienst zugeordnet.

Wir benötigen nunmehr noch ein Programm zum SSH-Zugriff, hier bietet sich das frei verfügbare PuTTY an, Download unter http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html

For Windows on Intel x86
PuTTY: putty.exe

Dieses Programm kann einfach herunter geladen und direkt gestartet werden.

Wir geben nunmehr die oben ermittelte IP-Adresse ein und klicken auf "Open"

🕵 PuTTY Configuration		×	
Category:			
Session	Basic options for your PuTTY session		
	Specify the destination you want to connect to Host Name (or IP address) 10.0.0.239		
	Connection type: Raw Telnet Rlogin SSH Serial		
Appearance	Load, asvo or delate a stored ecosion		

Wir werden nunmehr direkt zu unserem im Netz hängenden Raspberry Pi verbunden und nach Benutzername und Passwort gefragt. Dieses ist standardmäßig BN "pi" und Passwort "raspberry".

Putty 10.0.0.229 - Putty	
login as: pi pi@10.0.0.229's password:	^

Man ist nun auf der Konsole des Raspberrys und wird auch entsprechend begrüßt:



Administrator-Rechte

Bevor wir den Update-Prozess starten, müssen wir uns noch Administrator-Rechte geben, dies erfolgt mit dem Befehl "sudo su":



Wir sind nun Administrator, erkennbar an der Raute # am Schluss der Eingabezeile.

Installation remote desktop

Um via grafischer Oberfläche zugreifen zu können, müssen wir (nun als Administrator) das Paket xrdp installieren.

Hierzu geben wir dem Befehl "apt-get install xrdp" ein und bestätigen. Ebenso bestätigen wir dann nochmals mit "Y" die tatsächliche Installation.



Wir warten nun bis die Installation von xrdp beendet ist:



Somit ist unsere Arbeit auf der Konsole so weit schon beendet und wir können den Administrator-Modus mit der Eingabe von "exit" verlassen, der gleiche Befehl nochmals beendet auch PuTTy.

(Exkurs: Evtl. will man sich bei dieser Gelegenheit gleich noch mit dem Update aller Pakete des Rasperry Pis mit den beiden Befehlen "apt-get update" und "apt-get upgrade" sowie der Konfiguration des Raspberry Pis mittels raspi-config beschäftigen)

Einstieg mittels Remote Desktop vom Rechner/Laptop aus.

Wir rufen nunmehr das Startmenü unseres Rechner auf und suchen/starten das Programm MSTSC:



Im erscheinenden Dialogfenster loggen wir uns mit der bereits bekannten IP ein und bestätigen die anschließende Sicherheitswarnung:

s Remotedesktopverbindung			
Remotedesktopverbindung			
<u>C</u> omputer: 10.0.0.239			
Benutzemame: Nicht angegeben Beim Herstellen der Verbindung werden Sie zum Eingeben von Anmeldeinformationen aufgefordert.			
Optionen einblenden <u>V</u> erbinden <u>H</u> ilfe			
s Remotedesktopverbindung			
Die Identität des Remotecomputers kann nicht überprüft werden. Möchten Sie die Verbindung dennoch herstellen?			
Dieses Problem kann auftreten, wenn auf dem Remotecomputer eine Vorgängerversion des Betriebssystems Windows Vista ausgeführt wird oder der Remotecomputer nicht zur Unterstützung der Serverauthentifizierung konfiguriert ist.			
Wenden Sie sich an den Netzwerkadministrator oder den Besitzer des Remotecomputers, um Unterstützung zu erhalten.			
Nicht erneut nach Verbindungen mit diesem Computer fragen.			
Ja Nein			

Im erscheinenden Fenster loggen wir uns wiederum mi "pi" und "raspberry" ein:

L	ogin to ×rdp		
		Module	sesman-Xvnc
	username	pi	
		password	******
l		ОК	Cancel Help

Und schon sind wir auf der Oberfläche unseres Raspberry Pis:



Wir starten nun mittels Icon DV4Mini das Programm und konfigurieren es wie unter Windows.

Damit zukünftig beim Hochfahren des Raspberry Pis das Programm mitstartet, öffnen wir den Ordner Autostartdateien am Desktop und entfernen die # vor dem Eintrag für den DV4Mini und speichern die Datei dann wieder ab:



@sh -c "sleep 10; cd /home/pi/dv4mini; lxterminal -e sudo mono dv4mini.exe" #@sh -c "sleep 15; cd /home/pi/wsprcan-master; lxterminal -e mono wsprlinux.exe

V 1.0, 8.9.2015

Bernd, OE7BSH - oe7bsh@oevsv.at